

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 65 - ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS LIMPOS,
DESINFECTADOS E ESTERILIZADOS**



Setembro/2019

OBJETIVO: Promover armazenamento adequado em ambiente organizado e livre de sujidade.

EPI's NECESSÁRIOS: Gorro, jaleco e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Cirurgião Dentista:** Orientar e supervisionar.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Materiais limpos, desinfectados e esterilizados.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's correspondentes;
- Após a certificação da integridade da embalagem, acondicionar os artigos em armários específicos que atendam as seguintes recomendações, conforme a RDC 15 da ANVISA: 40 cm de distância do teto, 20 cm de distância do chão ou caixa limpa e desinfectada com tampa (em cima da bancada);
- Acondicionar os materiais por data de validade, mantendo os mais antigos à frente;
- Manter armário limpo e organizado.

OBSERVAÇÕES:

- Recomenda-se que toda sala de armazenamento de materiais esterilizados tenha ar-condicionado (conforme RDC 50 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre planejamento físico em estabelecimento de saúde);

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 65 - ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS LIMPOS,
DESINFECTADOS E ESTERILIZADOS**

Setembro/2019

- Caso não seja possível devido a questões técnicas, estruturais ou financeiras, recomenda-se que a umidade no setor esteja entre 35% à 70%, e a temperatura entre 18°C e 22°C;
- Recomenda-se que tenha no setor de armazenamento um termômetro, para que seja verificado a temperatura e umidade diariamente, e registrar em formulário específico e arquivado;
- Fazer desinfecção com pano limpo embebido em álcool 70% por 30 segundos, 3 vezes consecutivas e deixar secar;
- Embalar em saco branco virado pelo avesso e identificar com data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e nome do funcionário;
- A imersão deverá ser realizada a cada lote de instrumentais/materiais.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico.