

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 124 - UTILIZAÇÃO DO DESINFETANTE HOSPITALAR
SURFIC® PARA SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS**

Maio/2020

OBJETIVO: Evitar a disseminação de microrganismos responsáveis por infecções relacionadas à saúde, por se tratar de um desinfetante que age limpando e desinfetando simultaneamente.

DEFINIÇÃO: O produto utilizado é um desinfetante de nível intermediário a base de Cloreto de Benzalcônio 5,2% e Polihexametileno Biguanida 3,5% utilizado de forma simultânea para pré limpeza, descontaminação (umectação) e e desinfecção de superfícies fixas e equipamentos, sem perigo de corrosão.

EXECUTANTE: Equipe de Enfermagem e Equipe de Odontologia.

INDICAÇÕES DE USO: Limpeza e desinfecção simultânea de superfícies e equipamentos

MATERIAIS: Máscara, óculos, luvas, Surfic® a 1%, pano de limpeza e borrifador.

FREQUÊNCIA: Sempre que necessário para utilização nos serviços.

PRIMEIRAMENTE, HIGIENIZAR AS MÃOS E UTILIZAR EPI'S (MÁSCARA, ÓCULOS, LUVAS).

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA LIMPEZA / DESINFECÇÃO / DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS:

- Com o borrifador, aplicar o Surfic® 1% em um pano até que o mesmo fique úmido (não enxarcado);
- Passar o pano na superfície ou equipamento utilizando varredura úmida, em sentido único e da área mais limpa para a mais suja, sem enxaguar;
- Realizar o procedimento quantas vezes forem necessárias para contemplar o local todo;
- Trocar o pano sempre que houver sujidade aparente ou quando estiver muito molhado.

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA LIMPEZA / DESINFECÇÃO / DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA (VÔMITO, SANGUE, URINA, FEZES E DEMAIS SECREÇÕES):

- Sinalizar o local;
- Borrifar o produto diluído sobre a matéria orgânica até cobri-la e aguardar uns minutos;
- Utilizar papel toalha e/ou pá para remover a matéria orgânica;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 124 - UTILIZAÇÃO DO DESINFETANTE HOSPITALAR
SURFIC® PARA SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS**

Maio/2020

- Utilizar a técnica de varredura úmida em sentido único e da área mais limpa para a mais suja para recolher a matéria orgânica;
- Desprezar a matéria orgânica no lixo infectante;
- Borrifar Surfic® no pano de limpeza dobrado e proceder à limpeza e desinfecção da superfície;
- Repetir a operação quantas vezes for necessário;
- Limpar/desinfetar e guardar o material após o uso;
- Retirar EPIs utilizados, desprezando ou desinfetando-os conforme POP;
- Higienizar as mãos.

Observação 1:

O borrifador deve ser limpo/desinfetado sempre que houver necessidade, ou ao final do expediente: borrifar Surfic® 1% no pano de limpeza dobrado e proceder à limpeza e desinfecção de toda a superfície externa, incluindo válvula de acionamento.

Observação 2:

Realizar a limpeza interna do borrifador/aplicador após o término da solução para reutilizar a embalagem novamente:

- A limpeza deve ser feita com a própria solução de SURFIC® 1%;
- Colocar cerca de 5ml de solução 1% dentro do borrifador;
- Fechar o borrifador e agitar vigorosamente algumas vezes;
- Acionar a válvula do borrifador para que a solução passe pela tubulação interna, inclusive a ponta da válvula por onde sai o produto;
- Abrir o borrifador e desprezar, em tanque ou expurgo, o restante do material que ficou no interior;
- Não é necessário enxague;
- O borrifador está pronto para receber uma nova carga de solução.